

Kanalizačná prípojka pre dom supísne číslo domu [redacted] jednoduchý technický opis realizácie.

#### Technický popis stavby prípojky:

Prvá časť kanalizačnej prípojky (viď nákres) priemeru DNI 160 0 dĺžke 300 cm, bude pripojená na odbočku verejnej kanalizácie a vyústi v plastovej šachte DN 400, ktorá je v hĺbke 130 cm. Na výstupe zo šachty bude redukcia z DN160 na DNI 110 a tu bude pripojená kanalizačná rúra DNI 110 dĺžke 700 cm, ktorá bude končiť v pivnici domu a tu už bude napojený domový vnútorný odpadový rozvod.

Pre kanalizačné rury bude vykopaná ryha o šírke 40 cm s postupným spádom od domu v hĺbke 1,1 m do šachty v hĺbke dna 1,3 m a následne k pripojeniu na odbočku verejnej kanalizácie. Vykopaná zemina sa odloží bokom. Na spodok vykopanej ryhy bude nasypaný v hrúbke 10 cm piesok, Spodok bude upravený a daný do presného spádu 2%, teda 2 cm na 1 m. Na takto upravený spodok bude uložené pospájané tesné potrubie kanalizácie so šachtou. Obsyp, ako je na spodu výkopu bude použitý i okolo rúr a tu bude zhutňovaný. Taktiež rúra bude z vrchu obsypaná hrúbkou obsypu 30 cm (nad rúrou sa nezhutňuje). Celá ryha sa potom zasype vykopanou zeminou so zhutňovaním po každých 15 cm zásypu.. Pri realizácii nevznikne žiadny odpad.

V Očkove 30/04/20[redacted]

